

KN-SDE200X20 KN-SDE201X20 KN-SDE201X30 KN-SDE200X10 KN-SDE205X20

KENO

8 (800) 100-21-32 www.keno-cctv.ru/ www.keno-ip.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего устройства.

Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством. Здесь Вы можете найти информацию о возможностях и функциях приобретенного оборудования. До установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

Важные меры предосторожности и предупреждения

• Электробезопасность

Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности, внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие к видеокамере. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения электрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЧИНИТЬ НЕИСПРАВНОЕ УСТРОЙСТВО ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ

• Транспортная безопасность

Тряска, интенсивная вибрация и брызги воды не допустимы во время транспортировки, хранения и установки.

• Установка

Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания во избежание перегрузки. Перед включением убедитесь, что разъем питания подключен правильно и надежно. Если устройство монтируется на стене или потолке, необходимо тщательно и надежно его закрепить

• Требуется квалифицированный персонал

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами по эксплуатации. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или неудачным ремонтом.

• Вспомогательные принадлежности

Убедитесь, что все используемые вспомогательные принадлежности рекомендованы производителем. До установки, откройте упаковку и проверьте, что все компоненты имеются в наличии. Как можно быстрее свяжитесь с Вашим продавцом, если какие-либо комплектующие отсутствуют в Вашей упаковке.

1. Назначение видеокамеры

Уличная **IP PTZ** видеокамера предназначена для охранного видеонаблюдения вне помещений. Исполнение видеокамеры позволяет монтировать ее на улице, без применения дополнительных гермокожухов и устройств подогрева.

2. Особенности видеокамеры

- Поддержка стандарта Onvif profile S
- Разрешение 2 Мегапикселя
- Вари фокальный мегапиксельный объектив с оптическим увеличением X10, X20, X30
- Активный ИК-фильтр для корректной цветопередачи
- ИК подсветка свыше 100-120м для моделей кn-sde201x30, kn-sde201x20, kn-sde205x20
- Высокая чувствительность: Цвет:0.02lux/F1.2,Ч/Б:0.005ux, 0lux ИК вкл.
- Грозозащита до 4000В
- Аналоговый видеовыход
- Запись видео на SD карту
- Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66
- Дюралюминиевый корпус и ударопрочное стекло К10 (только для модели КN-SDE200X20)

KN-SDF201X20

2. Модельный ряд

KN-SDE200X20







KN-SDF201X30



KN-SDF200X10



KN-SDF205X20

2

Модель	KN-SDE201X30	KN-SDE205X20
Система		•
Тип матрицы	1/2.9" 2,43 Megapixel SONY EXMOR IMX222	1/2.9" 2,43 Megapixel SONY EXMOR IMX222
Эффективные пиксели	2000(H) × 1241(V)	$2000(H) \times 1241(V)$
Электронный затвор	Auto/ 1/25s-1/10000s	Auto/ 1/25s-1/10000s
Мин. Освещенность	Цвет:0.02lux/F1.2,Ч/Б:0.005 lux, 0lux ИК вкл.	Цвет:0.02lux/F1.2,Ч/Б:0.005 lux, 0lux ИК вкл.
Сигнал / шум	≥50db(AGC OFF)	≥50db(AGC OFF)
Камера		
ИК фильтр	Авто ICR	Авто ICR
ИК подсветка	до 120 м	до 100 м
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	BLC / HLC / DWDR
Баланс белого	Авто	Авто
Усиление	Авто/Ручной	Авто/Ручной
Шумоподавление	3DNR	3DNR
Приватные зоны	До 4-х зон	До 4-х зон
Оптика		•
Объектив	4.9~148mm Megapixel Lens	4.9~94mm Megapixel Lens
Светосила	1/2.7" F1.4	1/2.7" F1.4
Угол обзора	H: 54°(Wide)~3.2°(Tele)	H: 62°(Wide)~2.3°(Tele)
Video		
Формат кодирования	H.264	H.264
Основной поток	1080P/720P/D1(1 ~ 25)	1080P/720P/D1(1 ~ 25)
Второстепенный поток	D1/CIF(1 ~ 25)	D1/CIF(1 ~ 25)
Поток	32К ~ 8192Кbps, Авто	32К ~ 8192Кbps, Авто
Сеть		•
Порт	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)
	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS,	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS
Протокол	FTP, SMTP,NTP,RTSP	FTP, SMTP,NTP,RTSP
ONVIF	Profil S (Motion, Alarm, MetaData)	Profil S (Motion, Alarm, MetaData)
Кол-во пользователей	До 10 пользователей	До 10 пользователей
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows, Symian,	iPhone, iPad, Android, Windows, Symian,
Дополнительно	Diackberry	blackbelly
Аудио	G.711А. 1 Вх. / 1 Вых.	G.711А. 1 Вх. / 1 Вых.
Тревога	1 Вх. / 1 Вых.	1 Вх. / 1 Вых.
ePTZ	RS485	RS485
Видеовыход	1 BNC(1.0Vp-p, 75)	1 BNC(1.0Vp-p, 75)
Memory Slot	Micro SD, Max 32GB	Micro SD, Max 32GB
Технические параметр	Ы	
г. – с. Питание	12V DC	12V DC
Потребление	<40Вт	<35Вт
Рабочая температура	-40°C~+50°C, 10%~90%	-40°C~+70°C, 10%~90%
Степень зашиты	Грозозащита до 4000В	Грозозащита до 4000В
Габариты	415 (H) x 243 (D) mm	350 5(H)*155 5(D)mm
Rec	9 95kr	6.8kr
Габариты Вес	415 (H) x 243 (D) mm 9.95кг	350.5(H)*155.5(D)mm 6.8кг

5. Подключение камеры

Разъем			
Модель	KN-SDE201X30	KN-SDE205X20	
1. LAN кабель	<u></u>		
2. Видео выход (CVBS)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	
3. Питание 12В	4	4	
4. Аудио вход			
5. Аудио выход			
6. Тревожный Вход 1,2			
7. Трев. Выход; RS485			

www.keno-ip.ru

6. Работа с программой быстрой конфигурации

Описание программы

Программа быстрой конфигурации может обнаружить текущий IP адрес IP-камеры в сети, изменить IP адрес. ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы могут быть доступны, только при условии, что IP-камера и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Основные функции утилиты

Для запуска программы запустите "DeviceManagerTool". Интерфейс программы представлен на рисунке. В списке устройств (Device list) вы можете видеть IP-адреса устройств, номер порта, маску подсети, шлюз, МАС адрес устройства.

Если вы хотите изменить IP-адрес камеры без входа в WEB интерфейс, необходимо зайти в меню списка устройств утилиты быстрой конфигурации. В меню списка устройств выберите IP-адрес камеры и нажмите двойным кликом для открытия интерфейса авторизации. Введите Имя пользователя и пароль. Любой из параметров можно изменить. Однако, номер порта должен быть одинаковым с номером порта TCP, установленном в WEB интерфейсе, иначе вы не сможете подключится к камере.

- По умолчанию IP адрес устройства 192.168.1.188
- По умолчанию Имя пользователя и пароль:

Права доступа	Имя пользователя	Пароль
Администратор	admin	
Пользователь	user	

7. Управление WEB интерфейсом

IP камера поддерживает управление через WEB интерфейс и через ПО на ПК. WEB-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP-камеры.

Сетевое соединение

Для сетевого соединения IP-камеры необходимо сделать следующее:

- Убедиться что IP-камера физически подключена к локальной сети.
- Установить IP-адреса, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP-камеры. У IP-камеры стандартный адрес 192.168.1.88, маска под сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1.
- Для проверки соединения запустите из командной строки команду ping *** *** *** (* адрес IP-камеры)

Вход в WEB интерфейс

Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес камеры в адресной строке браузера.

Например, если у IP-камеры адрес 192.168.1.188, то введите http://192.168.1.188 в адресной строке Internet Explorer



Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при первом входе в WEB интерфейс.